Car DV R300

Manual de Usuario

Precaución

Por favor, lea la siguiente información antes de comenzar a usar su Localizador.

Normas de Seguridad Eléctrica.

Esta nota contiene información esencial para proteger a los usuarios y a otros de posibles lesiones o daños materiales y para asegurar el uso correcto.

Atención.

La CarDv está diseñada para para utilizarse únicamente con fuentes de alimentación externa que cumplan las siguientes características eléctricas.

SALIDA: 5V, 1000mA.

TIPO DE CONECTOR: Mini USB

Advertencia.

Tenga en cuenta que la fuente de alimentación externa que utilice cumpla con las características mencionadas; Precaución reemplazar esta fuente por otra con diferentes características eléctricas podría ocasionar daños al equipo y al usuario.

1 LED Encendido	2 LED Carga
3 Encendido	4 Izquierda
5 Derecha	6 Modo
7 Menú	8 Micrófono
9 OK	10 Lente Frontal
11 Parlante	12 Mini USB
13 Micro SD	14 Conector Módulo GPS

Función de los botones:

Encendido: Al presionar el botón ON/OFF por un periodo de 3 a 5 segundos encenderemos y apagaremos la cámara.

Modo: Utilice este botón para seleccionar entre el modo de video o de reproducción de archivos.

Menú: Presione MENU para ingresar en las opciones. Con los botones DERECHA e IZQUIERDA para seleccionar otros ítems. Presione OK para guardar la selección y MENU para salir.

OK: Presione este botón para iniciar o pausar una grabación y para confirmar la selección deseada en el reproductor de video.

Izquierda: Durante la grabación de un video, presione este botón para activar o desactivar el sonido. En el modo de reproducción utilícelo para navegar entre los archivos.

Derecha: Navegue entra los archivos en el modo de reproducción.

Sensor		2 Sensor CMOS
Lenguajes		Inglés/Alemán/Francés/Español/Italiano/Portugués/Chino Tradicional/Chino Simplificado/Japonés
Lente	Frontal	140°
	Trasero	120°
Pantalla LCD		2.7” 16:9 LCD
Formato de Video		AVI
Salida de Video a TV		NTSC/PAL
Resolución de Video		1280x480 30fps, 640x480 30fps
Almacenamiento		Micro SD hasta 32GB. Recomendado clase 6 o superior
Módulo de GPS		Si
Sensor G		Si
Micrófono Incorporado		Si
Parlante Incorporado		Si
Requerimientos de Sistema		Windows 2000/XP/Vista/Windows 7, MAC OS 10.3.6 o superior

Visualización de los archivos en la PC

Para acceder a los videos de la cámara será necesario utilizar un lector de memoria.
Al encender por primera vez la cámara, tendrá que formatear su tarjeta Micro SD. Esto generará un archivo que podrá utilizar para poder visualizar los archivos de video junto con la posición GPS de la cámara.